

Startup Guide
Guide de démarrage
Guía de inicio

EN

FR

ES

5-037-014-11(1)



STR-AZ1000ES

Supplied accessories:
Accessoires fournis :
Accesorios suministrados:

- ☐ Remote control (1)
Télécommande (1)
Mando a distancia (1)
- ☐ AC power cord (mains lead) (1)
Cordon d'alimentation secteur (1)
Cable de alimentación de CA (1)
- ☐ Calibration microphone (1)
Microphone de calibrage (1)
Microfono de calibración (1)
- ☐ Mic stand top (1)*1
Partie supérieure du socle pour micro (1)*1
Parte superior del soporte del micrófono (1)*1
- ☐ Mic stand pillar (1)*1
Colonne du socle pour micro (1)*1
Columna del soporte del micrófono (1)*1
- ☐ Mic stand bottom (1)*1
Partie inférieure du socle pour micro (1)*1
Base del soporte del micrófono (1)*1
- ☐ R03 (size AAA) batteries (2)
Piles R03 (taille AAA) (2)
Pilas R03 (tamaño AAA) (2)
- ☐ FM wire antenna (aerial) (1)
Antenne fil FM (1)
Antena FM de cable (1)

*1 For how to assemble the calibration mic stand, refer to the Operating Instructions.
*1 Pour savoir comment assembler le socle pour micro de calibrage, reportez-vous au mode d'emploi.
*1 Para ver cómo montar el soporte del micrófono de calibración, consulte el manual de instrucciones.

You will also need (not supplied):
Autres accessoires nécessaires (non fournis) :
También necesitará (no suministrado):


- ☐ Speaker cables
Câbles d'enceinte
Cables de altavoz
- ☐ Monaural audio cable
Câble audio mono
Cable de audio monofónico
- ☐ HDMI cables*2
Câbles HDMI*2
Cables HDMI*2
- ☐ Optical digital cable*3
Câble optique numérique*3
Cable digital óptico*3
- ☐ LAN cable*3
Câble LAN*3
Cable LAN*3

*2 For the types of HDMI cables to use, visit the Help Guide.
*2 Pour les types de câbles HDMI à utiliser, consultez le Guide d'aide.
*2 Para ver los tipos de cables HDMI que se pueden utilizar, visite la Guía de ayuda.
*3 These cables may not be needed depending on your connection.
*3 Il est possible que ces câbles ne soient pas nécessaires selon votre connexion.
*3 Puede que estos cables no sean necesarios dependiendo del tipo de conexión.

1



Installing and connecting the speakers
Installation et raccordement des enceintes
Instalación y conexión de los altavoces

Example of a 5.1.2 channel speaker system configuration
Exemple d'une configuration de systèmes d'enceintes 5.1.2 canaux
Ejemplo de configuración de un sistema de altavoces de 5.1.2 canales





Visit the Help Guide for complete instructions and information including more examples of speaker system configurations and connections.
Consultez le Guide d'aide pour des instructions et des informations complètes, notamment des exemples supplémentaires de configurations et de connexions de systèmes d'enceintes.
Visite la Guía de ayuda para ver instrucciones completas e información incluyendo más ejemplos de configuraciones y conexiones del sistema de altavoces.

https://rd1.sony.net/help/ha/straz10/h_uc/



Note / Remarque / Nota

- Connect speakers with a nominal impedance of 6 ohms to 16 ohms.
- Connect speaker cables properly with the polarities (+/-) matched between the speaker cables and the SPEAKERS terminals.
- Raccordez les enceintes avec une impédance nominale de 6 ohms à 16 ohms.
- Connectez correctement les câbles d'enceintes en faisant correspondre les polarités (+/-) des câbles d'enceintes et des bornes SPEAKERS.
- Conecte los altavoces con una impedancia nominal de 6 ohm a 16 ohm.
- Conecte los cables de altavoz correctamente haciendo coincidir las polaridades (+/-) entre los cables de altavoz y los terminales de SPEAKERS.




Improper connection may result in fatal damage to the receiver.
Un raccordement incorrect peut entraîner une détérioration irréversible de l'ampli-tuner.
Una conexión incorrecta puede resultar en un daño fatal para al receptor.

Go to back page for step 2.
Consultez le verso pour l'étape 2.
Vaya al dorso para consultar el paso 2.



Connecting to a TV and AV devices Raccordement d'un téléviseur et de périphériques AV Conexión de un televisor y dispositivos AV




If your TV is compatible with eARC (Enhanced Audio Return Channel) or ARC (Audio Return Channel) function, connecting the optical digital cable is not necessary.
Si votre téléviseur est compatible avec la fonction eARC (Enhanced Audio Return Channel) ou ARC (Audio Return Channel), la connexion du câble optique numérique est superflue.
Si su televisor es compatible con la función eARC (Enhanced Audio Return Channel) o ARC (Audio Return Channel), no necesitará conectar el cable digital óptico.

HDMI IN jack/Prise HDMI IN/Toma HDMI IN		Devices to be connected/Appareils à connecter/Dispositivos que conectar
SA-CD/CD (for AUDIO)		
VIDEO	4K	Connect a device that supports video signals up to 4K/60p. Connectez un appareil qui prend en charge les signaux vidéo jusqu'à 4K/60p. Conecte un dispositivo que admita señales de video de hasta 4K/60p.
SAT/CATV		
BD/DVD		
MEDIA BOX	8K	Connect a device that supports video signals of 8K or up to 4K/120p. Connectez un appareil qui prend en charge les signaux vidéo de 8K ou jusqu'à 4K/120p. Conecte un dispositivo que admita señales de video de 8K o de hasta 4K/120p.
GAME (for AUDIO)	4K/120	


- Select [HDMI Signal Format] settings suitable for the video formats of the connected devices in the menu on the receiver. For details, visit the Help Guide.
- Sélectionnez les paramètres [Format du signal HDMI] adaptés aux formats vidéo des appareils connectés dans le menu sur l'ampli-tuner. Pour des informations détaillées, consultez le Guide d'aide.
- Seleccione en el menú del receptor los ajustes de [Formato de señal HDMI] apropiados para los formatos de video de los dispositivos conectados. Para obtener detalles, consulte la Guía de ayuda.

Connecting to a network Connexion à un réseau Conexión a una red


- When using a wired connection
- Avec une connexion filaire
- Cuando se utiliza una conexión con cable



- When using a wireless connection
- Avec une connexion sans fil
- Cuando se utiliza una conexión inalámbrica



GUI Menu List/Liste du menu de la GUI/Lista del menú de la interfaz gráfica de usuario




Note / Remarque / Nota


- The item names shown below are examples in English.
- Les noms des éléments indiqués ci-dessous sont des exemples en anglais.
- Los nombres de elementos mostrados a continuación son ejemplos en inglés.




- GAME
- MEDIA BOX
- BD/DVD
- SAT/CATV
- VIDEO
- TV




- AUX
- SA-CD/CD
- Bluetooth Audio
- FM TUNER
- USB
- Spotify
- Chromecast built-in
- 360 Reality Audio




- Movie
- Music



- Sound Field
- Equalizer
- 360SSM
- In-Ceiling Speaker Mode
- Pure Direct



- Zone2 Power
- Zone2 Input
- Zone3 Power
- Zone3 Input
- Zone3 Volume



- Easy Setup
 - Language, Auto Calibration, Internet Settings
- Input Settings
 - Icon, Name, Watch/Listen, Show/Hide, HDMI, OPTICAL/COAXIAL, VIDEO IN, AUDIO IN, Input Mode
- Speaker Settings
 - Speaker Configuration Selection, Speaker Configuration Information, Auto Calibration Settings, Manual Speaker Settings, Wireless Speaker Settings, TV/Screen Center Settings
- Network Settings
 - Wi-Fi Connection, Internet Settings, Network Connection Status, Software Update Notification, Auto Update Settings, Privacy Setting, Chromecast built-in, Works with Sonos
- HDMI Settings
 - 4K/8K Upscaling, Control for HDMI, Standby Linked to TV, Standby Through, Audio Return Channel, Audio Out, Subwoofer Level, HDMI OUT B Mode, Monitor Information, HDMI Signal Format, Video output for PIP/PBP-displayed TV
- Audio Settings
 - Sound Field, 360 Spatial Sound Mapping, Speaker Relocation/Phantom Surround Back, DSD Native, Pure Direct, Subwoofer Low Pass Filter, A/V sync, Dual Mono, Audio DRC, Upmixer, Virtualizer, IMAX Mode, IMAX Adjustment
- Zone Settings
 - Zone2 Settings, Zone3 Settings, Zone3 Line Out
- Bluetooth Settings
 - Bluetooth Mode, Device List, Bluetooth Connection Quality, Wireless Playback Quality
- System Settings
 - Language, Auto Display, Network/Bluetooth Standby, Auto Standby, Dimmer, Device Name Setting, System Information, Software License Information, FM Tuner Settings
- Install Settings
 - External Control, Test Picture for HDMI OUT A, Test Picture for HDMI OUT B, Settings Lock, Save/Load
- Software Update
 - Network Update, USB Update, Wireless Speakers Update
- Resetting
 - All Settings, Sound Settings, Network Settings, Music Services